

Referencia	D E N O M I N A C I O N
	M O T O R
	CONJUNTO MOTOR
A. 60511	Garfio para elevar motores
Ar. 2204	Caballote rotativo
Ar. 22205/11	Juego de bridas para la fijación del motor al caballote Ar. 2204.
	BLOQUE Y CULATA
A. 8444	Llave para fijación culata
A. 60324	Placa para la prueba hidráulica de la culata
A. 96210	Calibre control profundidad cámara de explosión
	CIGUEÑAL Y VOLANTE
A. 6423	Extractor a percusión casquillo cigüeñal árbol de embrague
A. 50121	Llave de 30 mm para fijación polea al cigüeñal
A. 60434	Util para bloquear volante motor
	BIELAS Y PISTONES
A. 60325	Util para colocación en caliente del bulón en pistón
A. 95605	Util control carga retención entre biela y eje y desmontaje del pistón
	MANDO DISTRIBUCION
A. 40000	Bridas para extraer piñón mando distribución (usar con A. 6.004)
A. 60186	Manivela para la puesta a punto de la distribución
A. 96304	Cuadrante para reglar distribución
	DISTRIBUCION
A. 40025	Extractor cojinetes de apoyo árbol distribución
A. 50006	Llave regulación balancines mando válvula
A. 60100	Estuche con juego completo de fresas rectificado asiento de válvula
A. 60101/1	Fresa para rebajar guías de válvula
A. 60153	Util para desmontar y montar guías de válvulas
A. 60310	Tabla apoyo culata para desmontar y montar válvulas
A. 60311	Util para desmontar y montar válvulas
A. 60344	Util para montar el retén de las guías de válvulas
U. 1003	Escariador para cojinetes apoyo árbol de distribución
	ALIMENTACION
A. 50088	Llave para tuerca fijación colector
	LUBRICACION
A. 60312	Util para desmontar filtro de aceite suplementario
	REFRIGERACION
A. 40026	Extractor bomba de agua
Ap. 5066	Dispositivo prueba de estanqueidad sistema de refrigeración
	E M B R A G U E
A. 70081	Guía para centrar discos de embrague
	CAMBIO DE VELOCIDADES – DIFERENCIAL
A. 8602	Util para montar anillos elásticos de sincronizadores
A. 47017	Extractor a percusión semi-árbol distribución

Referencia	D E N O M I N A C I O N
A. 70297	Util para desmontar y montar cojinetes y anillo elástico en secundario
A. 70300	Util para montar arandelas en primario
A. 70558	Soporte fijación grupo cambio para desmontar y montar en coche
A. 70078	Util para montar capuchón retén de aceite
A. 70294	Util para montar cojinete caja diferencial
A. 70569	Soporte fijación grupo motor-cambio-diferencial, desmontar y montar en coche
A. 71002	Soporte fijación cambio-diferencial a Ar. 2203
A. 95655	Soporte para determinar arandelas rodamiento diferencial
A. 95697	Llave dinamométrica para par de giro
Ar. 2203	Columna para sostener soportes cambio-diferencial
F R E N O S	
A. 56115	Util para desmontar y montar dispositivo autorregulante zapatas
A. 56124	Util para desmontar y montar corrector de frenada
A. 56126	Util para desmontar y montar racord de frenos
A. 72257	Juego de útiles retención cilindro freno durante su montaje
D I R E C C I O N	
A. 6423	Extractor cojinetes posterior eje piñón caja (ver cigüeñal y volante)
A. 47038	Extractor cabezas articulación barras
A. 47044	Extractor cabezas articulación barras
A. 66064	Extractor de volante
A. 74219	Util para mojar cojinete posterior caja dirección
A. 74247	Util para montar casquillo guía varilla cremallera
S U S P E N S I O N E S Y R U E D A S	
A. 46014	Extractor a percusión para cazoletas ruedas anteriores
A. 47060	Util para desmontar y montar casquillo elástico brazo oscilante
A. 56020	Llave para desmontar y montar amortiguadores
A. 57123	Llave para casquillos retención cojinetes ruedas anteriores
A. 66008	Util a percusión para montar cazoletas bujes ruedas anteriores
A. 74140	Mordaza para prensado tuerca de mangueta
A. 74221	Util para montar casquillo elástico brazo oscilante
A. 74232	Distanciador para montar casquillos elásticos brazos oscilantes
A. 74241	Util para comprimir muelles
A. 81118	Mordaza para montar abrazadera junta homocinética
Ar. 2062	Travesaño para sostener motor sobre coche con eje delantero desmontado
E L E C T R I C I D A D	
A. 52201	Llave para bujías
C A R R O C E R I A	
A. 70002	Util para fijación grapas
A. 70003	Util para desmontar unión plástico manecilla cierre cerradura
A. 70100	Util para desmontar manecillas interiores de las puertas
A. 78021	Util para desmontar y montar pernos bisagras puertas
A. 78031	Estuche con equipo para desmontar y montar lunas
A. 78127	Util comprobación fondo carrocería
V A R I O S	
A. 6004	Extractor universal
A. 70008	Empuñadura para útil