


GUIA DE TASACIONES S.L



CODIGO DE TIEMPOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS



PARA LA BUENA UTILIZACION
DE



Seat 124



Seat 1200



Seat 128

SEAT 1200

1.200



128



DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total (mm.)	3.667
Batalla (distancia entre ejes)	2.225
Ancho vía delantera (mm.)	1.310
Ancho vía trasera (mm.)	1.325
Anchura máxima (mm.)	1.554
Altura máxima en vacío (mm.)	1.249
Peso en orden de marcha (kg.)	805
Distribución sobre los ejes del peso total :	
Eje delantero (kg.)	582
Eje trasero (kg.)	543
Carga útil (kg.)	320
Pendiente superable a plena carga :	
En primera velocidad	--
En segunda velocidad	--
En tercera velocidad	--
En cuarta velocidad	--
En marcha atrás	--
Radio de giro mínimo (mm.)	4300

MOTOR

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de motor	De válvula en cabeza
Referencia	HC
Ubicación de motor	Parte anterior
Ciclo	4 tiempos OTTO
Número de cilindros en línea	4
Diámetro por carrera (mm.)	73 x 71,5
Cilindrada total (cm ³ .)	1.197
Relación de compresión	8,8 a 1
Situación del árbol de levas	En bloque
Potencia máxima DIN	.67 CV a 5600 rpm.
Potencia máxima SAE	--
Par máximo DIN	.9,2 mkg. a 3700 rpm.
Par máximo SAE	--
Potencia fiscal (CVF)	.9
Orden de encendido	1 - 3 - 4 - 2
Gasolina recomendada	.96 de Octano




1.-Ruedas



1.-RUEDAS	
Desmontar y montar para su verificación o sustitución :	
Una rueda	0,2
Cuatro ruedas	0,6
RUEDAS. Permutar (Todas, incluida la de repuesto. INCLUYE : Verificación del inflado.	
	0,6
DISCO DE RUEDA. Desmontar y montar con rueda extraída. INCLUYE : La posible sustitución de la cámara	
	0,2
CAMARA. Reparar o sustituir. INCLUYE : El desmontaje y montaje de la cubierta	
	0,5
EQUILIBRADO	
Equilibrado de dos ruedas delanteras sobre el vehículo	
	0,7
Equilibrar dos ruedas traseras sobre el vehículo	
	0,7
EMBELLECEDOR DE RUEDA. Sustituir	
	0,2

NEUMATICOS	
Tipo	Radial
Dimensiones	145 SR 13
Llanta recomendada	4 1/2 J x 13
Presión de inflado :	
Delantera (kg./cm ²)	2,0
Trasera (kg/cm ²)	2,0
Par de apriete de los tornillos de las ruedas	7 mkg.




Motor 1

2 Soporte

1.- TIEMPOS

CONJUNTO DE MOTOR. Desmontar y montar del vehículo. INCLUYE : D. y M. embrague de motor	5,3
MOTOR. Puesta a punto en el vehículo. INCLUYE : Verificación del apriete de la culata y colectores de admisión y escape, reglaje de los taquets, desmontar, limpiar y reglar el carburador y filtro de aire, apretar racores de tuberías, reglar las correas de bomba de agua y generador, desmontar, verificar, limpiar y montar bujías y conexión de los cables de encendido, limpieza y reglaje de los contactos del ruptor y comprobación y reglaje del avance al encendido.	
MOTOR ALIGERADO. Sustituir. Desmontar, desarmar parcialmente, armar en motor aligerado y montar en vehículo. INCLUYE : D. y M. motor, culata, planificándola, bomba de alimentación, volante de motor, bomba de agua y generador puesta a punto de motor.	13,6
MOTOR ALIGERADO CON REPARACION DE CULATA. Sustituir reparando culata, embrague, carburador y bombas de agua y gasolina. INCLUYE : D. y M. motor, realizar las reparaciones necesarias. montar y poner a punto.	19,8
MOTOR. Petrolear y lavar.	0,5
MOTOR. Cambiar aceite.	0,3
MOTOR. Pintar (bloque de cilindros)	0,2
2.-	
SOPORTE DELANTERO DE MOTOR. Sustituir uno.	0,6
3.-	
APOYOS ELASTICOS DE MOTOR. Sustituir dos.	1,1



4 Bloque


6 Tapa

Camisa 7

4.- TIEMPOS

BLOQUE DE CILINDROS. Sustituir. INCLUYE : D. y M. motor del vehículo, transferir las	
---	--

piezas necesarias al bloque nuevo, realizando las sustituciones y ajustes que sean necesarios	23,3
SUPERFICIE SUPERIOR DE BLOQUE. Planificar. INCLUYE : Desmontar, desarmar, planificar, armar e instalar en el vehículo	24,3
5.-	
RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL O TAPA. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. cambio, embrague y volante	4,5
6.-	
TAPA, JUNTA O RETEN DE DISTRIBUCION. Sustituir sobre el vehículo. INCLUYE : D. y M. polea y demás operaciones necesarias	2,6
7.-	
CAMISAS DE BLOQUE. Rectificar. INCLUYE : Desmontar motor, desarmar, rectificar, armar e instalar en el vehículo, realizando las sustituciones y reglajes que sean necesarios.	26,0
CAMISAS. Sustituir con el bloque desmontado y desnudo.	2,7



8 Pistones, segmentos y bielas

Volante 12


9 Segmentos

Cigüeñal 10

8.- TIEMPOS

PISTONES, SEGMENTOS Y BIELAS. Sustituir. INCLUYE : Desmontaje de cárter y culata y conjuntos biela-pistón, sustituir juntas de cárter, planificado de culata, montaje y puesta a punto de motor.	12,8
MOTOR. Reparación general. INCLUYE : D. y M. motor del vehículo, verificación, reparación o sustitución de cualquier pieza, revisión del distribuidor de encendido, generador, motor de arranque, carburador y bomba de alimentación, rectificado de los cilindros, válvulas y sus asientos, cigüeñal, rectificado del plano de culata y pintura del bloque de cilindros.	35,1
9.-	
SEGMENTOS. Sustituir cuatro juegos. INCLUYE : Desmontaje de cárter, culata y conjuntos de biela-pistón, sustitución de juntas de culata y de cárter, planificado de culata, montaje y reglajes necesarios	11,7
10.-	
CIGUEÑAL Y CASQUILLOS. Sustituir. INCLUYE : D. y M. motor del vehículo, desarmado necesario, armado e instalación y ajustes necesarios.	11,9
11.-	
COJINETE ALOJAMIENTO PRIMARIO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cambio y embrague	4,0
12.-	
VOLANTE DE MOTOR. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cambio y embrague.	4,2
VOLANTE DE MOTOR. Rectificar. INCLUYE : D. y M. cambio y corona	4,7

Continúa en la página siguiente.



- 13.- **TIEMPOS (Cont.)**
CORONA DE ARRANQUE. Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. cambio, embrague y volante de motor 4,5
- 14.- **POLEA DE CIGUEÑAL.** Sustituir. **INCLUYE :** Todas las operaciones necesarias 1,2

CARACTERISTICAS

CILINDROS

Diámetro de cilindros 73,000 a 73,050 mm.

PISTONES

Diámetro de pistón (medido perpendicularmente al eje del mismo) a 52,25 de cabeza

Clase A 72,960 a 72,970 mm.
 Clase B 72,970 a 72,980 mm.
 Clase C 72,980 a 72,990 mm.
 Clase D 72,990 a 73,000 mm.
 Clase E 73,000 a 73,010 mm.

Diámetro de pistones medido perpendicularmente al eje del pistón --

Clase A --
 Clase B --
 Clase C --
 Clase D --
 Clase E --

Escalas de sobremedida 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6

Diámetro de orificios para ejes de pistones :

Standard --

Clase 1 21,982 a 21,986 mm.
 Clase 2 21,986 a 21,990 mm.
 Clase 3 21,990 a 21,994 mm.

Altura de acanaladuras de segmentos sobre pistón :

Primera canaladura 1,535 a 1,555 mm.
 Segunda canaladura 2,015 a 2,035 mm.
 Tercera canaladura 3,957 a 3,977 mm.

Diámetro eje pistón :

Standard --

Clase 1 21,970 a 21,974 mm.
 Clase 2 21,974 a 21,978 mm.
 Clase 3 21,978 a 21,982 mm.

Escala de sobremedidas de ejes de pistón 0,2

Espesor de segmentos :

Segmento de compresión 1,478 a 1,490 mm.
 Segmento rascador de aceite 1,978 a 1,990 mm.
 Segmento de aceite con aberturas y muelle interno 3,925 a 3,937 mm.
 Segmento de aceite de entalladuras radiales 3,900 a 3,930

Acoplamiento de pistón-cilindro medido sobre la normal al eje de pistón :

Juego de montaje al principio de falda --
 Juego de montaje en la base de la falda --
 Juego montaje a 52,2 mm de cabeza 0,030 a 0,050

Acoplamiento eje pistón :

Interferencia 0,008 a 0,016 mm.
 Juego de montaje --

Acoplamiento segmentos a las acanaladuras del pistón (en sentido vertical). Juego de montaje :

Segmento de compresión 0,045 a 0,077 mm.
 Segmento rascador aceite 0,025 a 0,057 mm.
 Segmento de aceite con aberturas y muelle interno 0,020 a 0,052 mm.
 Con entalladuras radiales 0,027 a 0,077 mm.

Separación entre los extremos introducidos en el cilindro. Juego de montaje :

Segmento de compresión 0,20 a 0,35 mm.
 Segmento rascador de aceite 0,20 a 0,35 mm.
 Segmento de aceite con aberturas y muelle interno 0,20 a 0,35 mm.
 Con entalladuras radiales En contacto

Escalas de sobremedidas de segmentos 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6

BIELAS

Diferencia de peso de las bielas ± 5 gramos.
 Máxima desalineación entre ejes de cabeza y pie de biela medida a 125 mm. del cuerpo ± 0,12

Diámetro exterior casquillo pie de biela 22,009 a 22,034

Diámetro interior casquillo pie de biela :

Clase 1 21,940 a 21,960 mm.
 Clase 2 --

Diámetro asiento pie de biela --

Acoplamiento de eje del pistón al pie de biela o al casquillo de pie de biela :

Interferencia 0,010 a 0,034 mm.
 Juego de montaje --

Acoplamiento casquillo al pie de biela --

Diámetro asiento semicojinete biela 48,630 a 48,646

Espesor semicojinete de biela :

Clase A 1,531 a 1,538 mm.
 Clase B --

Acoplamiento semicojinetes de biela :

Juego de montaje 0,026 a 0,076 mm.

Escala de sobremedidas semicojinete biela :
 0,127 - 0,254 - 0,508 - 0,762 - 1,016 mm.

CIGUEÑAL

Diámetro muñequilla de bancada 50,775 a 50,795 mm.
 Diámetro asientos cojinete de bancada 54,507 a 54,520

Espesor semicojinetes normales de bancada :

Lado distribución 1,825 a 1,831 mm.
 Central 1,825 a 1,831 mm.
 Lado volante 1,825 a 1,831 mm.

Escala de sobremedida semicojinetes bancada :
 0,127 - 0,254 - 0,508 - 0,762 - 1,016

Tolerancia entre cojinete de bancada y cigüeñal :

Lado distribución 0,050 a 0,095 mm.
 Central 0,050 a 0,095 mm.
 Lado volante 0,050 a 0,095 mm.

Diámetro normal muñequilla biela :

Standard 45,508 a 45,528 mm.
 Longitud muñequilla posterior 26,975 a 27,025 mm.
 Longitud soporte posterior 22,100 a 22,200 mm.

Ancho muñequilla central de bancada --
 Ancho soporte central --

Espesor de cojinetes axiales :

Standard 2,310 a 2,360 mm.
 Sobremedida 2,437 a 2,487 mm.


Juego axial del cigüeñal 0,055 a 0,305 mm.

VOLANTE DE MOTOR

Alabeo máximo 0,10 mm.

PARES DE APRIETE

Tornillo sujeción tapa bancada 8,2 mkg.
 Tornillo o tuerca tapa biela 5,2 mkg.
 Tornillo fijación volante 8,5 mkg.
 Tornillo sujeción polea 20,0 mkg.



- 1.- TIEMPOS**
- CULATA O JUNTA.** D. y M. o sustituir. **INCLUYE:** D. y M. tapa, planificado de culata y reglajes necesarios 2,9
- CULATA.** Sustituir por otra desnuda. **INCLUYE:** Desmontar, desarmar, limpiar, rectificar y esmerilar válvulas, escariar guías, sustituir espárragos y montar. 6,3
- CULATA.** Reparación total. **INCLUYE:** Desmontar, desarmar, limpiar, rectificar o sustituir válvulas esmerilándolas, escariar guías, planificar culata y montar. 6,8
- CULATA.** Planificar. **INCLUYE:** Desmontar y montar 3,4
- CULATA.** Reapretar. **INCLUYE:** D. y M. tapa y reglaje de balancines 0,8
- 2.-**
- TAPA O JUNTA DE BALANCINES.** Sustituir. 0,3
- BALANCINES.** Reglar. **INCLUYE:** D. y M. tapa y apretado de culata. 0,6
- 3.-**
- VALVULAS.** Sustituir todas. **INCLUYE:** D. y M. culata, rectificado y esmerilado de válvulas, sustitución de las guías si fuera necesario, revisión de empujadores, montar y reglar balancines 6,4
- 4.-**
- GUIAS DE VALVULA.** (Todas). Sustituir al esmerilar válvulas. **INCLUYE:** Escariar válvulas 0,8
- 5.-**
- MUELLE DE VALVULA.** Sustituir. **INCLUYE:** D. y M. tapa de balancines, bujía correspondiente para emplear útil y reglaje de balancines:
- Un muelle 0,3
- Ocho muelles 2,4

CARACTERISTICAS

VALVULA DE ADMISION

- Diámetro interior guía válvula colocada 8,022 a 8,040
- Diámetro exterior guía de válvula 14,018 a 14,036
- Diámetro asiento guía de válvula sobre culata 13,950 a 13,977
- Acoplamiento entre guía de válvula y su asiento 0,041 a 0,086
- Diámetro vástago de válvula. 7,985 a 8,000
- Acoplamiento entre vástago y guía 0,022 a 0,055
- Diámetro cabeza válvula 34,350 a 34,650
- Angulo inclinación asiento válvula sobre culata . 45° ± 5'
- Angulo inclinación superficie asiento válvula. 45° 30' ± 5'
- Anchura asiento válvula 1,700 a 2,300 mm.
- Diámetro int. asiento válvula sobre culata. 31,000 a 31,20


VALVULA DE ESCAPE

- Diámetro int. guía válvula colocada. 8,022 a 8,040
- Diámetro exterior guía válvula. 14,018 a 14,036

- Diámetro asiento guía válvula sobre culata 13,950 a 13,977 mm.
- Acoplamiento entre guía válvula y su asiento 0,041 a 0,086
- Diámetro vástago de válvula. 7,974 a 7,992
- Acoplamiento entre vástago y guía 0,030 a 0,066
- Diámetro cabeza válvula 30,850 a 31,150
- Angulo inclinación asiento válvula sobre culata . 45° ± 5'
- Angulo inclinación superficie asiento válvula. 45° 30' ± 5'
- Anchura asiento de válvula 1,950 a 2,450 mm.
- Diámetro int. asiento válvula sobre culata. 27 a 27,2

MUELLES DE VALVULA

- Diámetro interior 25,5 ± 0,25 mm.
- Longitud libre del muelle 50 mm.
- Número de espiras útiles 4 a 5
- Diámetro del hilo 3,6 ± 0,05 mm.
- Altura máxima con una carga de 28,9 kg. 33,7 mm.
- Altura mínima con una carga de 45,4 kg. 24,4 mm.
- Carrera teórica de las válvulas sin juego:**
- Admisión. 9,90
- Escape. 9,90
- Reglaje de válvulas:**
- Admisión. 0,25
- Escape. 0,25



- 6.- TIEMPOS**
- EJE DE BALANCINES O VARILLAS DE TAQUETS.** D. y M. o sustituir. **INCLUYE:** D. y M. tapa y reglaje de balancines 0,7
- EJE DE BALANCINES.** Reparar. **INCLUYE:** D. y M. tapa y reglaje de balancines. 1,2
- 7.-**
- TAQUETS.** Sustituir. **INCLUYE:** D. y M. culata, repaso de la superficie de trabajo y colocación, montar y reglar balancines. 2,7
- 8.-**
- ARBOL DE LEVAS.** Sustituir. **INCLUYE:** Todas las operaciones del núm. 7. 9,9
- 9.-**
- CADENA Y/O ENGRANAJES DE DISTRIBUCION.** Sustituir. **INCLUYE:** Todas las operaciones necesarias 3,1

CARACTERISTICAS

ARBOL DE LEVAS

- Diámetro asientos casquillos del árbol en el bloque:
- Soporte lado distribución:**
- Clase B 51,120 a 51,150 mm.
- Clase C — mm.
- Clase D — mm.
- Clase E — mm.

Continúa en la página siguiente.



CARACTERISTICAS (Cont.)

SopORTE lado central 46,920 a 46,950 mm.
 SopORTE lado volante 39,962 a 39,992 mm.

Diámetro exterior casquillos libres :
 Lado distribución 51,230 a 51,270 mm.
 Lado central 47,030 a 47,071 mm.
 Lado volante 40,072 a 40,113 mm.

Diámetro interior casquillos colocados :
 Lado distribución 48,084 a 48,104 mm.
 Lado central 43,904 a 43,924 mm.
 Lado volante 36,926 a 36,946 mm.

Acoplamiento entre casquillos y asientos de bloque :
 Lado distribución 0,080 a 0,151 mm.
 Lado central 0,080 a 0,151 mm.
 Lado volante 0,080 a 0,151 mm.

Diámetro muñequillas de apoyo árbol de levas :
 Lado distribución 48,033 a 48,058 mm.
 Lado central 43,833 a 43,858 mm.
 Lado volante 36,875 a 36,900 mm.

Juego de acoplamiento entre los casquillos y las muñequillas :

Lado distribución 0,026 a 0,071 mm.
 Lado central 0,046 a 0,091 mm.
 Lado volante 0,026 a 0,071 mm.

TAQUETS

Diámetro asiento taquet 22,003 a 22,021 mm.
 Diámetro exterior de taquet 21,978 a 21,996 mm.
 Sobremedidas de taquets 0,05 y 0,10 mm.
 Juego de acoplamiento entre taquet y sus asientos 0,007 a 0,043 mm.

BALANCINES

Diámetro orificio soporte eje porta balancines 17,974 a 17,992 mm.
 Diámetro eje porta balancines 17,956 a 17,974 mm.
 Juego de acoplamiento entre soporte y eje 0,000 a 0,036 mm.
 Diámetro orificios de balancines 18,016 a 18,043 mm.
 Juego acoplamiento entre balancines y su respectivo eje 0,042 a 0,087 mm.

DISTRIBUCION

Fases de admisión :

Inicio, antes del PMS 10°
 Fin, después del PMI 49°

Fases de escape :


Inicio, antes del PMS 50°
 Fin, después del PMI 9°

Puesta a punto :

Juego entre balancines y válvulas 0,75 mm.

PARES DE APRIETE

Tornillo sujeción piñón al árbol 4,9 mkg.
 Tuerca sujeción soporte balancines 4,0 mkg.




1.- TIEMPOS

CARTER DE ACEITE. D. y M. y/o sustituir junta. INCLUYE : Vaciado del aceite, limpieza y llenado	1,6
ACEITE. Cambiar	0,3
2.- BOMBA DE ACEITE. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. cárter y sustituir juntas.	2,1
BOMBA DE ACEITE. Reparar. INCLUYE : Desmontar, desarmar, limpiar, sustituir las piezas necesarias, armar y montar sustituyendo juntas de cárter	2,9
3.- MANOCONTACTO DE PRESION DE ACEITE. Sustituir	0,2
4.- CARTUCHO FILTRO DE ACEITE. Sustituir al cambiar aceite.	0,2

CARACTERISTICAS



Capacidad del cárter 3,75 litros
 Calidad del aceite Super Monogrado Seat V.S.
 Presión normal del aceite 4,5 a 6,0 kg./cm².
 Juego entre los dientes de los piñones y el cuerpo de la bomba 0,11 a 0,18 mm.
 Juego de montaje del piñón conductor y su guía 0,016 a 0,055 mm.
 Longitud del muelle de la válvula de regulación de presión de aceite :
 Con una carga de 5,0 ± 0,15 kg. 13,5 mm.



5.- TIEMPOS

CARBURADOR. D. y M. o sustituir	0,7
CARBURADOR. Desmontar, verificar, limpiar y montar. INCLUYE : Verificar reglajes.	2,2

Continúa en la página siguiente



TIEMPOS (Cont.)

CARBURADOR. Puesta a punto sobre motor.
INCLUYE : Reglaje del ralentí, riqueza de mezcla, marcha rápida, etc. 0,8

6.- **FILTRO DE AIRE.** (Conjunto). D. y M. o sustituir. 0,3

7.- **ELEMENTO FILTRANTE.** Sustituir. 0,2

8.- **PEDAL DE ACELERADOR.** D. y M. o sustituir 0,3

9.- **VARILLA DE ACELERADOR.** Sustituir. 0,2

10.- **CABLE DE STARTER.** Sustituir 0,2

TIEMPOS

11.- **DEPOSITO DE GASOLINA.** D. y M. o sustituir.
INCLUYE : El trasiego de la gasolina 1,0

12.- **AFORADOR DE GASOLINA.** D. y M. o sustituir. 0,9

13.- **BOMBA DE GASOLINA.** D. y M. o sustituir 0,3

BOMBA DE GASOLINA. Reparar. **INCLUYE :**
 Desmontar y montar 0,8

14.- **TUBERIA DE DEPOSITO A BOMBA.** Sustituir . . 1,4

15.- **TUBERIA DE BOMBA A CARBURADOR.** Sustituir. 0,3

CARACTERISTICAS


CARBURADOR BRESSEL

Tipo	32 DFB-2
Primer cuerpo :	
Difusor	23
Centrador	3,5
Surtidor principal	125
Surtidor de aire de freno.	175
Tubo de emulsión	F-15
Surtidor de ralentí.	45
Surtidor de aire de ralentí.	160
Surtidor de bomba.	45
Diámetro válvula de aguja	1,75
Caudal de la bomba5 a 8 cm ³ .
Descarga de la bomba.	0,40 mm.
Surtidor de sobre alimentación.	70
Orificio mezcla sobre alimentador.	200
Surtidor aire sobre alimentador	160
Orificio de progresión:	
Primer orificio	110
Segundo orificio	80
Segundo cuerpo :	
Difusor	23
Centrador	3,5
Surtidor principal	125
Surtidor de aire de freno.	175
Tubo de emulsión	F-15
Surtidor de ralentí.	45
Surtidor de aire de ralentí.	160
Surtidor de sobre-alimentación.	70
Surtidor de aire sobre-alimentación.	160
Orificio de mezcla sobre-alimentador.	200
Nivel de gasolina con junta	6 ± 0,25

CARACTERISTICAS

Capacidad del depósito.	39 litros
Presión de alimentación de la bomba a 4000 rpm. del cigüeñal	0,2 a 0,3 kg./cm ² .
Carrera de la palanca de mando	3,7 mm.
Capacidad de la bomba.	75 litros/hora

Colector de admisión 17



TIEMPOS


16.- **COLECTOR DE ADMISION Y ESCAPE.** (Conjunto). D. y M. o sustituir 1,9

17.- **COLECTOR DE ADMISION O JUNTA.** Sustituir. **INCLUYE :** Limpieza de base asiento 1,9

COLECTOR DE ADMISION. Desmontar, planificar y montar. 2,2


COLECTOR DE ADMISION. Reapretar 0,2

Continúa en la página siguiente.




Colector de escape 18

18.- TIEMPOS (Cont.)
COLECTOR DE ESCAPE O JUNTA. D. y M. o sustituir. 1,1
COLECTOR DE ESCAPE. Desmontar, planificar y montar. 1,4



19 Conjunto

19.- TIEMPOS
CONJUNTO DE TUBO DE ESCAPE Y SILENCIOSO. D. y M. o sustituir 0,7
 20.- **TUBO DELANTERO.** D. y M. o sustituir. --
 21.- **SILENCIOSO TRASERO.** D. y M. o sustituir 0,4
 22.- **SOPORTE DELANTERO O TRASERO DE SILENCIOSO.** Sustituir 0,2




23.- TIEMPOS
RADIADOR. D. y M. o sustituir. 0,7

GRIFO DE DESAGUE DE RADIADOR. D. y M. o sustituir. **INCLUYE :** Vaciado y llenado de agua 0,2
 24.- **BOMBONA DE EXPANSION.** D. y M. o sustituir. 0,2
 25.- **ELECTROVENTILADOR.** D. y M. o sustituir 0,4
 26.- **CARCASA DE ELECTROVENTILADOR.** D. y M. o sustituir 0,4
CIRCUITO DE REFRIGERACION. Vaciar y llenar 0,3
 27.- **TERMOCONTACTO DE TEMPERATURA.** D. y M. o sustituir 0,4

CARACTERISTICAS

Capacidad del circuito de refrigeración 6,5 litros



28.- TIEMPOS
BOMBA DE AGUA O JUNTA. D. y M. o sustituir. **INCLUYE :** D. y M. radiador 1,4
BOMBA DE AGUA. Desmontar y montar o sustituir con radiador desmontado --
 29.- **BOMBA DE AGUA.** Reparar. **INCLUYE :** D. y M. bomba de agua 2,2
 30.- **MANGUITO SUPERIOR DE RADIADOR.** Sustituir. 0,4
 31.- **MANGUITO INFERIOR DE RADIADOR.** Sustituir. 0,6
 32.- **TERMOSTATO.** D. y M. o sustituir 0,5
 33.- **CORREA DE BOMBA DE AGUA.** Sustituir. **INCLUYE :** Tensar 0,3
CORREA DE BOMBA DE AGUA. Tensar 0,1


CARACTERISTICAS

BOMBA DE AGUA

Acoplamiento entre buje polea y eje del cojinete 0,012 a 0,060 mm.
 Acoplamiento entre asiento rotor y eje de cojinete 0,017 a 0,060 mm.
 Acoplamiento entre cuerpo de la bomba y cojinete 0,015 mm.
 Juego de montaje entre el rotor y el cuerpo 1 mm.

TERMOSTATO

Temperatura mínima inicio de apertura 87°±2° C.
 Temperatura apertura total 100° C.



1.- **CONJUNTO DE EMBRAGUE.** D. y M. o sustituir

plato y/o disco. **INCLUYE :** D. y M. de cambio y carcasa de embrague 4,4

2.- **HORQUILLA Y/O ROTULA DE EMBRAGUE.** Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. cambio 3,9

MUELLE DE RECUPERACION DE HORQUILLA. D. y M. o sustituir 0,2


3.- **COLLARIN DE EMBRAGUE.** Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. cambio 4,0

4.- **PEDAL Y/O SOPORTE DE EMBRAGUE.** Sustituir. **INCLUYE :** Comprobación y regulación del recorrido libre del pedal. 1,0

MUELLE DE RECUPERACION DE PEDAL. Sustituir 0,2

5.- **CABLE MANDO EMBRAGUE.** Sustituir. **INCLUYE :** Comprobación y regulación del recorrido libre de pedal. 0,4

RECORRIDO LIBRE DE PEDAL. Reglar 0,2



6.- **CAJA DE CAMBIOS.** Desmontar y montar del vehículo. **INCLUYE :** Vaciado y llenado de aceite y desconexión y ajuste de barras de selección 3,3

7.- **ENVOLVENTE DE EMBRAGUE.** Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. cambio --


8.- **CARCASAS DE CAMBIO.** Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. cambio del vehículo, extraer todas las piezas e instalarlas en la nueva carcasa 8,2

9.- **CAJA DE CAMBIOS.** Reparación general. **INCLUYE :** Desmontar, vaciar, desconectar, desarmar y armar completamente el cambio efectuando las sustituciones precisas y los reglajes que sean necesarios 7,4

10.- **TAPA DE CAMBIO.** D. y M. o sustituir. **INCLUYE :** Vaciado y llenado de aceite 1,0

11.- **SOPORTE DE CAMBIO.** D. y M. o sustituir. 0,7

Continúa en la página siguiente.



- 12.- **TIEMPOS (Cont.)**
ADAPTADOR, PIÑÓN O ANILLO TORICO
 CUENTA KMS. Sustituir 0,3
- 13.-
CABLE DE CUENTA KMS. (Conjunto). D. y M. o
 sustituir. **INCLUYE** : Engrasar cable 0,3
- 14.-
CONJUNTO DE HORQUILLAS Y MANDOS.
 Reparar. **INCLUYE** : D. y M. mando del vehículo 6,2
- 15.-
CONJUNTO DIFERENCIAL. Desmontar y montar. **INCLUYE** : Vaciar y llenar aceite 3,5
CONJUNTO DIFERENCIAL. Reparación general. **INCLUYE** : D. y M. del vehículo, despiece total, limpieza, verificación, sustituciones y reglajes necesarios 8,2
- 16.-
GRUPO CONICO. Sustituir. **INCLUYE** : D. y M. conjunto diferencial y reglaje del par cónico —

CARACTERISTICAS

CAJA DE CAMBIOS

- Capacidad del aceite de la caja 2,40 litros
 Calidad del aceite ZC 90
 Relación de los engranajes :
 Primera velocidad 3,636
 Segunda velocidad 2,055
 Tercera velocidad 1,348
 Cuarta velocidad 0,963
 Marcha atrás 3,615


DIFERENCIAL

- Relación de reducción 13/53 dientes

- Juego de acoplamiento entre los engranajes . . . 0,10 mm.
 Juego radial de los rodamientos 0,045 mm.
 Juego axial de los rodamientos 0,027 mm.


PARES DE APRIETE

- Tuerca o tornillo de fijación al motor del alojamiento de embrague 8,0 mkg.
 Tuerca de fijación del alojamiento del embrague a la caja de cambios 8 mkg.
 Tuerca fijación tapa retención muelles seguro de posición barras de mando 2,5 mkg.
 Tuerca fijación tapa a la caja de cambios 2,5 mkg.
 Interruptor luz marcha atrás 4,4 mkg.
 Tornillo fijación tapa retención de los muelles de bloqueo en posición de las barras 2,5 mkg.
 Tornillo fijación marchas 1,8 mkg.
 Tuerca fijación eje acoplamiento marchas 1,5 mkg.
 Tuerca fijación palanca exterior mando selección velocidades 1,5 mkg.
 Tuerca de fijación soporte reenvío acoplamiento marchas 2,5 mkg.
 Tuerca fijación palanca superior de reenvío mando acoplamiento velocidades 3,0 mkg.
 Tornillo fijación cilíndrica reducción movimiento eje delantero 7,0 mkg.
 Tornillo fijación tapa caperuza retención aceite brida retención caja diferencial 0,8 mkg.
 Tornillo fijación tapa caperuza de estanqueidad aceite del soporte de unión de la caja de cambios al motor 0,8 mkg.
 Tornillo fijación brida de retención caja diferencial a la caja de cambios 2,5 mkg.




- 5.- BUJE DELANTERO. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. rueda, limpiar, verificar piezas, engrasar cojinetes y engrasar retén 1,1
- 6.- RODAMIENTO Y/O RETEN DE BUJE. Sustituir. INCLUYE : Desmontar buje y sustituir retén 1,1

- TIEMPOS**
- 1.- SEMIPALIER DELANTERO (Conjunto). D. y M. o sustituir. INCLUYE : Sustitución de la cruceta si fuera necesario. 1,2
 - 2.- CAPUCHON DE SEMIPALIER. Sustituir. INCLUYE : D. y M. semipalier del vehículo. 1,3
 - 3.- JUNTA HOMOCINETICA. Sustituir. INCLUYE : D. y M. semipalier del vehículo 0,9
 - 4.- FUELLE JUNTA HOMOCINETICA. D. y M. o sustituir 0,6




- TIEMPOS**
- 7.- PALANCA DE CAMBIOS Y/O SOPORTE. D. y M. o sustituir. INCLUYE : Todas las operaciones que sean necesarias 1,1
 - 8.- EMPUÑADURA DE PALANCA. D. y M. o sustituir. 0,2



- TIEMPOS**
- 9.- VOLANTE DE DIRECCION. D. y M. o sustituir. 0,2
 - 10.- PULSADOR DE CLAXON. D. y M. o sustituir 0,1
 - 11.- COLUMNA Y SOPORTE. (Conjunto). D. y M. o sustituir. INCLUYE : Desconexión y conexión eléctrica. 0,8

- 12.- SEMIEJE SUPERIOR, INFERIOR Y CARDAN. D. y M. o sustituir 1,6
- 13.- CAJA DE DIRECCION (Conjunto). D. y M. o sustituir. 1,5
- CAJA DE DIRECCION. (Conjunto). Reparar. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias 2,7

Continúa en la página siguiente.



128

TIEMPOS (Cont.)

CAJA DE DIRECCION. Reapretar tornillos de fijación	0,2
14.- BARRA DE MANDO O ROTULA. (Conjunto). D. y M. o sustituir. INCLUYE : Reglaje de convergencia	1,3
15.- ANTIRROBO DE DIRECCION. D. y M. o sustituir.	0,3
CONVERGENCIA. Comprobar	0,2
CONVERGENCIA. Corregir después de la comprobación.	0,4
AVANCE, CAIDA Y CONVERGENCIA. Comprobar.	0,6
AVANCE, CAIDA Y CONVERGENCIA. Corregir después de comprobar. INCLUYE : Posicionar volante de dirección.	1,2

CARACTERISTICAS

DIRECCION

Tipo	Cremallera
Relación de reducción :	
Giros totales del volante de lado a lado	3,4
Recorrido correspondiente en la cremallera	130 mm.


Radio de giro mínimo	5,8 metros
Espesor arandelas regulación 0,125 - 0,200 - 0,250 - 2,50	
Angulo de giro :	
Rueda interna.	34° 50'
Rueda externa	32° 10'
Angulo de avance :	
Con vehículo cargado.	3° ± 30'
Con vehículo vacío	— —
Angulo de caída :	
Con vehículo cargado.	0° 30' ± 30'
Con vehículo vacío	— —
Convergencia de ruedas delanteras :	
Con vehículo cargado.	0 ± 1 mm.
Con vehículo vacío	— —
Columna de dirección. .Articulada con dos juntas cardan	

PARES DE APRIETE

Volante a árbol de dirección	5 mkg.
Tornillo o tuerca fijación caja dirección a carrocería	2,0 mkg.
Tuerca fijación horquilla junta cardánica a árbol mando dirección	2,7 mkg.
Tuerca para bloquear perno de esfera al tirante lateral de dirección.	5,0 mkg.
Tuerca autoblocante con nylon para fijación perno de esfera a la palanca del montante.	3,5 mkg.



1 Tren delantero



1.- TIEMPOS TREN DELANTERO. Desmontar y montar.
INCLUYE : Desmontar amortiguadores, muelles de suspensión y barra estabilizadora, reapretar tornillería con el vehículo en carga y purga del sistema hidráulico de frenos 3,2

2.- BRAZO INFERIOR. D. y M. o sustituir. **INCLUYE :** Reglajes de dirección y altura de suspensión
 Un brazo 2,9
 Dos brazos 4,3

3.- SILENTBLOCK BRAZO INFERIOR. Sustituir. **INCLUYE :** Reglaje de dirección y altura de suspensión :
 Un brazo 2,9
 Dos brazos 4,3

4.- ROTULA DE BRAZO INFERIOR. Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. mangueta si es necesario y reglajes de dirección. 2,9

5.- MANGUETA. Sustituir. **INCLUYE :** Reglaje de dirección y purga del sistema hidráulico de frenos :
 Una mangueta 1,0
 Dos manguetas 1,9

6.- BUJE DELANTERO. Sustituir. **INCLUYE :** D. y M. ruedas, limpiar y verificar piezas, engrasar cojinetes y sustituir retenes :
 Un buje 1,1
 Dos bujes. 2,0

7.- RODAMIENTO DE MANGUETA. Sustituir. **INCLUYE :** Desmontar buje y sustituir retenes. 1,1

8.- RETEN DE MANGUETA. Sustituir. **INCLUYE :** Todas las operaciones necesarias :
 Un retén 1,1
 Dos retenes 2,0

9.- MUELLE DE SUSPENSION. D. y M. o sustituir :
 Un muelle 0,7
 Dos muelles 1,1

10.- AMORTIGUADOR DELANTERO. D. y M. o sustituir silentblocks :
 En amortiguador 0,7
 Dos amortiguadores 1,1

11.- BARRA ESTABILIZADORA. D. y M. o sustituir 0,9

CARACTERISTICAS

ANGULOS

Avance (vehículo cargado) 3°±30'
 Caída (vehículo cargado) 0° 30' ±30'

MUELLES HELICOIDALES

Altura libre del muelle 332 mm.
 Altura del muelle bajo carga de 265 kg. 200 mm.


NOTA : Los muelles están divididos en dos categorías, amarillos y verdes :
 Amarillos, son los que tienen bajo una carga de 265 kg. una altura de menos de 200 mm.
 Verdes, son los que tienen bajo una carga de 265 kg. una altura de más de 200 mm.

Es imprescindible que se monten los dos del mismo color.

PARES DE APRIETE

Soporte fijación de ruedas (Buje) 15,5 mkg.
 Tuerca para fijación de la cabeza articulada al montante de la rueda delantera 8,0 mkg.
 Tuerca para tornillo de fijación del amortiguador al montante 6,0 mkg.
 Tuerca para fijación superior de amortiguador al taco 2,5 mkg.
 Tornillo fijación soporte barra estabilizadora . . 3,0 mkg.
 Tuerca para fijación barra estabilizadora al brazo oscilante 6,0 mkg.





TIEMPOS	
1.- SUSPENSION TRASERA. (Conjunto). D. y M. del vehículo. INCLUYE Reglaje de altura de suspensión y purga.	1,7
2.- BALLESTA. Desmontar y montar del vehículo.	1,2
BALLESTA. Sustituir o reparar. INCLUYE : D. y M., limpieza, verificaciones y sustituciones precisas	1,7
3.- AMORTIGUADOR TRASERO. D. y M. o sustituir : Un amortiguador.	0,7
Dos amortiguadores.	1,0
4.- BRAZO DE SUSPENSION. Sustituir. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias.	1,7
5.- MANGUETA TRASERA. Sustituir. INCLUYE : Todos los desmontajes precisos	0,8
6.- BUJE O RODAMIENTO. D. y M. o sustituir.	0,5

CARACTERISTICAS


Angulo de inclinación con vehículo cargado 3°±30'
Convergencia con vehículo cargado. 4 a 8 mm.

PARES DE APRIETE

Tuerca fijación cojinete de rueda 22,0 mkg.
Tuerca fijación brazo oscilante al buje 8,0 mkg.
Tuerca fijación brazo oscilante a carrocería . . . 5,0 mkg.
Tuerca fijación superior montante telescópico al buje 6,0 mkg.


TIEMPOS	
7.- BOMBA DE FRENOS. D. y M. o sustituir. INCLUYE : Purga del sistema de frenos	1,3
8.- BOMBA DE FRENOS. Reparar. INCLUYE : Desmontar, desarmar, limpiar, verificar o sustituir cualquier pieza, armar, montar en el vehículo y purgar el sistema de frenos	1,8
9.- DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS. Sustituir. INCLUYE : Vaciado y llenado.	0,2
10.- PEDAL DE FRENO, SOPORTE O EJE DE PEDALES. D. y M. o sustituir cualquier pieza.	1,0

11.- INTERRUPTOR DE PARE. Sustituir sobre el vehículo 0,2




CARACTERISTICAS

Diámetro del cilindro de la bomba . 19,035±0,025 mm.



TIEMPOS	
12.- TUBERIA DE DEPOSITO A BOMBA. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema	1,2
13.- TUBO DE FRENO DE BOMBA A LATIGUILLO. Sustituir. INCLUYE : Purgar sistema.	1,4
14.- LATIGUILLO DELANTERO. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema	1,4
15.- TUBERIA DE BOMBA A COMPENSADOR. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema.	2,5
16.- RACOR TRES VIAS. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema	1,3
17.- TUBERIA DE SALIDA COMPENSADOR A RACOR TRES VIAS. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema	1,2
18.- TUBERIA DE RACOR TRES VIAS A LATIGUILLO. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema.	1,3
19.- LATIGUILLO TRASERO. Sustituir. INCLUYE : Purga del sistema.	1,4



- 1.- TIEMPOS**
FRENOS DELANTEROS. (Dos ruedas). Reparar. INCLUYE : D. y M. ruedas, pinzas, émbolos, sustituir gomas, limpiar piezas y purgar 2,8
- 2.-**
DISCOS DE FRENOS. (Dos). D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas, pinzas, buje y limpiar 1,0
- DISCOS DE FRENOS.** Tornear o rectificar. INCLUYE : D. y M. ruedas, pinzas, buje, limpiar, purgar y rectificar en equipo homologado 2,2
- 3.-**
PASTILLAS DE FRENO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas 1,1
- 4.-**
PINZA DE FRENOS. (Dos). D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas y purgar 1,1
- 5.-**
PINZA DE FRENOS. (Dos). Reparar. INCLUYE : D. y M. ruedas, pinzas, despiezar, limpiar, sustituir lo necesario y purgar 2,1


CARACTERISTICAS

DISCO

Diámetro 227 mm.
 Espesor nominal 10 mm.
 Espesor mínimo autorizado 9 mm.
 Descentramiento máximo 0,15 mm.

PINZA

Tipo Flotante de un cilindro
 Diámetro de cilindro 48 mm.



- 6.- TIEMPOS**
FRENOS TRASEROS. (Dos ruedas). Reparar. INCLUYE : D. y M. ruedas, tambores, zapatas, limpiar piezas, sustituir las necesarias y purgar. 2,8

- 7.-**
TAMBOR DE FRENO. (Dos). D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas y limpiar. 0,5
- TAMBOR DE FRENO.** (Dos). Tornear o rectificar. INCLUYE : D. y M. ruedas y rectificar en equipo homologado 1,0
- 8.-**
ZAPATAS DE FRENOS. (Dos ruedas). Sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas, limpiar polvo y sustituir zapatas aproximándolas 1,3
- 9.-**
BOMBIN DE FRENO. (Dos). D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. ruedas, limpiar y purgar sistema 2,8
- 10.-**
COMPENSADOR DE FRENOS. D. y M. o sustituir. INCLUYE : Purga. 1,6
- COMPENSADOR DE FRENOS.** Reparar. INCLUYE : Desmontar, despiezar, limpiar, sustituir las piezas necesarias, armar, montar y purgar. 2,0
- FRENOS.** Sangrar circuito hidráulico 0,9
- FRENOS.** Aproximar. -

CARACTERISTICAS

TAMBOR

Diámetro 185,24 a 185,53 mm.
 Diámetro máximo después de rectificado . . . 186,83 mm.

ZAPATAS

Longitud 180 mm.
 Anchura 30 mm.
 Espesor 4,4 a 4,7 mm.
 Espesor mínimo permitido 1,5


BOMBIN

Diámetro del bombín 19,05 mm.


COMPENSADOR

Relación del compensador 0,46 mm.

11 Freno mano



- 11.- TIEMPOS**
FRENO DE MANO (Conjunto). D. y M. o sustituir. INCLUYE : Reglaje del juego libre. 0,8
- 12.-**
SECTOR DENTADO, TRINQUETE, EJE O VARRILLA. Sustituir. INCLUYE : D. y M. conjunto palanca y reglar. 0,8
- 13.-**
PULSADOR Y/O MUELLE DE PALANCA. Sustituir. 0,2
- 14.-**
CABLE DE FRENO DE MANO. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. pinzas, limpiar polvo y reglar palanca. 0,6



- 1.- **TIEMPOS**
DISTRIBUIDOR. D. y M. o sustituir. **INCLUYE:** Poner a punto con lámpara estraboscópica 0,5
DISTRIBUIDOR. Desmontar, reparar y montar. **INCLUYE:** Desarmado e inspección de componentes reglajes de platinos y puesta a punto con lámpara estraboscópica. 1,0
- 2.- **CASQUILLOS, AVANCE DE DEPRESION, PIÑÓN, PLATINOS O CONDENSADOR.** Sustituir. **INCLUYE:** D. y M. del motor, reglar platinos y poner a punto con lámpara estraboscópica 1,3
AVANCE DEL DISTRIBUIDOR. Comprobar y corregir con lámpara estraboscópica, reglando platinos. 0,3
- 3.- **CABLE DE BUJIAS.** Desmontar, comprobar resistencia y montar 0,7
- 4.- **BUJIAS.** Desmontar, limpiar, reglar y montar o sustituir. 0,7
- 5.- **BOBINA DE ENCENDIDO.** Desmontar, verificar y montar 0,3
PUESTA A PUNTO DEL ENCENDIDO. Verificar y reglar conjunto. **INCLUYE:** Limpieza, reglaje y comprobación de bujías, comprobación del distribuidor, bobina y cables, reglaje de platinos y ajuste del avance 1,0

CARACTERISTICAS

DISTRIBUIDOR

Tipo	FEMSA DI 4-8
Avance inicial de calado	10°
Avance automático centrífugo	20° ± 2°
Presión de los contactos del ruptor	500 a 600 grs.
Apertura de contactos	0,30 a 0,45 mm.
Resistencia del aislamiento entre bornes y masa a 500 V. c.c.	10 M. Ohm.
Capacidad del condensador de 50 a 100 Hz :	0,22 µf
Angulo de apertura	35° ± 3°
Angulo de cierre	55° ± 3°
Resistencia de aislamiento del condensador a 100 y a 100 V. c.c.	1 M. Ohm. microfaradios

BOBINA DE ENCENDIDO

Resistencia óhmica del primario	3,1 a 3,4 Ohm.
Resistencia óhmica del secundario	5.500 a 7.000 Ohm.

BUJIAS

Champion	N 9 Y
--------------------	-------

Firestone	F 30 LP
Marelli	CW 7 LP
Bosch	W 145 T 30
Separación de electrodos :	
Champion	0,5 a 0,6 mm.
Firestone	0,6 a 0,7 mm.
Marelli	0,5 a 0,6 mm.
Bosch	0,6 a 0,7 mm.

DISTRIBUIDOR


Tipo	Marelli
Avance calado inicial	
Avance automático centrífugo	
Presión de los contactos del ruptor	grs.
Apertura de los contactos	mm.
Resistencia de aislamiento entre bornes y masa a 500 V.c.c.	M. Ohm.
Capacidad del condensador de 50 a 100 Hz :	
Angulo de apertura	
Angulo de cierre	
Resistencia de aislamiento del condensador a 100 y a 100 V. c.c.	M. Ohm. microfaradios

BOBINA DE ENCENDIDO

Resistencia óhmica del primario	Ohm.
Resistencia óhmica del secundario	Ohm.

BUJIAS


Champion	N 9 Y
Firestone	F 30 LP
Marelli	CW 7 LP
Bosch	W145 T 30
Separación entre los electrodos :	
Champion	0,5 a 0,6 mm.
Firestone	0,6 a 0,7 mm.
Marelli	0,5 a 0,6 mm.
Bosch	0,6 a 0,7 mm.



- 6.- **TIEMPOS**
DINAMO. D. y M. o sustituir. **INCLUYE:** Desconexión y conexión de cables, desmontaje y montaje y tensado de la correa
- 7.- **DINAMO.** Reparar. **INCLUYE:** Desmontar, desarmar, limpiar, verificar y sustituir las piezas necesarias, armar, montar en el motor y tensar correa.
DINAMO. Verificar carga sobre el vehículo

- 8.- **BOBINAS INDUCTORAS.** Sustituir. **INCLUYE:** Desmontar del motor, despiezar, limpiar, armar, comprobar, montar en motor y tensar correa
- 9.- **INDUCIDO DE DINAMO.** Sustituir. **INCLUYE:** D. y M. dínamo del motor y tensar correa.

Continúa en la página siguiente.



Escobillas 11

TIEMPOS (Cont.)

- INDUCIDO DE DINAMO. Tornear colector. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias
- 10.- COJINETE DE DINAMO. Sustituir. INCLUYE : Desmontar dínamo del motor, desarmar, limpiar, verificar, armar, comprobar carga, montar y tensar correa.
- 11.- ESCOBILLA DE DINAMO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. dínamo y tensar correa.
- 12.- REGULADOR DE DINAMO. Sustituir y comprobar.
- REGULADOR DE DINAMO. Desmontar, tirar en banco y montar.
- 13.- CORREA DE DINAMO. Sustituir.
- CORREA DE DINAMO. Tensar.

CARACTERISTICAS

DINAMO

- Tipo FEMSA DNE 12-4
- Tensión nominal 12 V.
- Corriente máxima continua 16 A.
- Potencia máxima continua 230 W.
- Velocidad de principio de carga 1900 rpm.
- Velocidad máxima continua 10500 rpm.
- Rotación visto desde lado mando A derechas
- Número de polos. 2
- Resistencia bobina inductora 7,7 a 8,1 Ohm.
- Diámetro mínimo del colector. 32,5 mm.
- Razón de transmisión motor/dínamo 1,86

REGULADOR

- Tipo FEMSA GRC 12-35
- Tensión. 14,1 a 15,1 V.
- Punto de control. 8 A.
- Entrehierro 0,9 a 1,0 mm.


LIMITADOR DE CORRIENTE

- Intensidad limitada 15 a 17 A.
- Tensión de control. 13 V.
- Entrehierro 0,9 a 1,0 mm.

DISYUNTOR DE MINIMA

- Tensión de apertura. 10,15 a 12,15 V.
- Tensión de cierre. 12,15 a 13,15 V.
- Corriente de retorno 16 A.
- Entrehierro 0,2 mm.
- Distancia entre contactos 0,45 mm.
- Resistencia de regulación entre terminales del regulador de tensión y del limitador de corriente con los contactos abiertos 75 a 85 Ohm.

Resistencia adicional en serie con el regulador de tensión, con los contactos del regulador de tensión y del limitador de corriente cerrados. 19,1 a 16,3



- 14.- TIEMPOS ALTERNADOR. D. y M. o sustituir. INCLUYE : Desconexión y conexión de cables, desmontaje y montaje y tensador de correa 0,5
- 15.- ALTERNADOR. Reparar. INCLUYE : Desmontar, desarmar, limpiar, verificar o sustituir cualquier pieza, armar, comprobar, montar y tensar correa 1,4
- ALTERNADOR. Verificar en banco de pruebas 0,3
- 16.- DIODOS. Comprobación con el alternador desmontado 0,3
- DIODOS. (Uno). Sustituir después de comprobar. INCLUYE : Desmontaje y colocación de la placa y/o soporte del rotor 0,4
- 17.- REGULADOR DE TENSION. Desmontar y montar 0,2
- REGULADOR DE TENSION. Desmontar, verificar, reglar en el banco y montar 0,9
- 18.- CORREA DE ALTERNADOR. Sustituir 0,3
- CORREA DE ALTERNADOR. Tensar 0,1

CARACTERISTICAS

ALTERNADOR

- Tipo FEMSA ALG 12 N-14
- Tensión nominal 14 V.
- Corriente máxima continua. 45 A.
- Potencia máxima continua -
- Velocidad de principio de carga 1.000 ± 50 rpm.
- Velocidad máxima continua 12.000 rpm.
- Rotación visto desde lado mandos A derechas
- Resistencia bobina inductora medida entre los anillos del colector. 3,7 a 4,3 Ohm.
- Resistencia entre fases del inducido. 0,22 0,02 Ohm.
- Diámetro mínimo de anillos 27 mm.
- Razón de transmisión entre el motor/alternador 2

REGULADOR

- Tipo FEMSA GRO 12 X 3
- Tensión de regulación :
 - Primer piso. 13,6 a 14,6 V.
 - Punto de control. 20 A.
- Tensión de regulación :
 - Segundo piso 14,6 a 15,6 V.
 - Punto de control. 4 A.


Continúa en la página siguiente.



CARACTERISTICAS (Cont.)

DISYUNTOR CONTROL CARGA

Tensión de apertura 5,7 a 5,3 V.
 Tensión de cierre 2 V.
 Resistencia entre terminales positivo y de
 excitación (con los dos puntos de contac-
 to abiertos) 7,4 a 8,6 Ohm.
 Resistencia entre terminal toma central
 de alternador y masa 19 a 22 Ohm.



- TIEMPOS**
- 1.- MOTOR DE ARRANQUE. D. y M. o sustituir 0,7
 - 2.- MOTOR DE ARRANQUE. Reparación general. INCLUYE : Desmontar, despiezar, limpiar, verificar, armar, comprobar y montar. 1,9
 - 3.- CONTACTOR DE ARRANQUE. Sustituir. INCLUYE : Desmontar y montar motor de arranque, limpiar, sustituir las piezas necesarias y armar 2,4
 - 4.- BOBINAS INDUCTORAS. Sustituir. INCLUYE : Desmontar y montar motor de arranque, limpiar, sustituir las piezas necesarias y armar. 2,4
 - 5.- INDUCIDO DE ARRANQUE. Sustituir. INCLUYE : Desmontar y montar motor de arranque, limpiar, sustituir las piezas necesarias y armar --
 - INDUCIDO DE ARRANQUE. Tornear colector con inducido desmontado 0,5
 - 6.- PIÑÓN IMPULSOR. Sustituir. INCLUYE : Desmontar y montar motor de arranque, limpiar, sustituir las piezas necesarias y armar. --
 - 7.- ESCOBILLAS DE ARRANQUE. Sustituir. INCLUYE : Desmontar y montar motor de arranque, limpiar, sustituir las piezas necesarias y armar. 1,5

CARACTERISTICAS

MOTOR DE ARRANQUE

Tipo MTS 12-29
 Tensión 12 V.
 Potencia nominal 0,8 KW.
 Rotación visto desde lado piñón Derechas
 Número de polos 4
 Excitación arrollamientos En serie
 Acoplamiento De rueda libre
 Diámetro interior entre las expansiones
 polares 55,25 a 55,42 mm.
 Diámetro exterior inducido 54,35 a 54,40 mm.
 Mando Electromagnético

DATOS PARA LA PRUEBA EN EL BANCO

Prueba de funcionamiento (a 25° C.) :

Corriente 170 A.
 Par desarrollado 0,40 ± 0,02 mkg.
 Velocidad 1.900 rpm.
 Tensión 9,5 V.

PRUEBA DE ARRANQUE



Corriente 315 A.
 Tensión 7 ± 0,3 V.
 Par desarrollado 0,88 ± 0,03 mkg.

Prueba en vacío (a 25° C.) :

Corriente 25° A.
 Tensión 11,9 V.
 Velocidad 7.500 ± 1.000 rpm.
 Resistencia interior en arranque 0,022 ± 0,001 Ohm.

ELECTROIMAN (Contactor)


Resistencia del arrollamiento 0,39 ± 0,02 Ohm.
 Recorrido del contacto 10,77 a 14,33 mm.
 Recorrido del núcleo 12,5 a 15,3 mm.



- TIEMPOS**
- 8.- LIMPIAPARABRISAS. (Conjunto). Desmontar y montar. INCLUYE : Revisar articulaciones. 0,6
 - 9.- MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS. D. y M. o sustituir. 0,3
 - MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS. Reparar. INCLUYE : D. y M. del vehículo. 1,3
 - 10.- BRAZO DE LIMPIAPARABRISAS. D. y M. o sustituir :
 Un brazo 0,1
 Dos brazos 0,2
 - 11.- ESCOBILLA DE LIMPIAPRABRISAS. D. y M. o sustituir una o dos escobillas 0,1
 - 12.- DEPOSITO DE LAVAPARABRISAS. Sustituir. 0,2
 - 13.- BOMBA DE LAVAPARABRISAS. Sustituir. 0,2
 - 14.- TUBO DE LAVAPARABRISAS DE BOMBA A RACOR MULTIPLE. Sustituir. 0,9
 - 15.- TUBO DE RACOR MULTIPLE A SURTIDOR. Sustituir 0,6
 - 16.- SURTIDOR DE LAVAPARABRISAS. Sustituir 0,1



INSTALACION ELECTRICA






SEAT 1.200

NOMENCLATURA DE LOS APARATOS

- 1.- INDICADORES LATERALES DE DIRECCION.
- 2.- LUCES DELANTERAS DE DIRECCION.
- 3.- FAROS DE CARRETERA, CRUCE Y POSICION.
- 4.- INTERRUPTOR TERMOMETRICO MANDO TELERRUPTOR PARA MOTOR REFRIGERACION RADIADOR.
- 5.- MOTOR PARA ELECTROVENTILADOR.
- 6.- REGULADOR.
- 7.- ALTERNADOR.
- 8.- MOTOR DE ARRANQUE.
- 9.- BOCINAS.
- 10.- BOBINA DE ENCENDIDO.
- 11.- DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO.
- 12.- BUJIAS.
- 13.- TRANSMISION TERMOMETRO AGUA.
- 14.- BATERIA.
- 15.- MANDO INDICADOR NIVEL COMBUSTIBLE.
- 16.- LUNA TERMICA.
- 17.- PULSADOR SEÑALIZADOR MARCHA ATRAS.
- 18.- PULSADOR STARTER.
- 19.- INTERMITENTES INDICADORES DIRECCION.
- 20.- MOTOR LIMPIAPARABRISAS.
- 21.- INTERMITENTE PARA LIMPIAPARABRISAS.
- 22.- TELERRUPTOR BOCINAS.
- 23.- TELERRUPTOR PARA ELECTROVENTILADOR.
- 24.- TELERRUPTOR LUNA TERMICA.
- 25.- CAJA PORTA FUSIBLES.
- 26.- MOTOR DOS VELOCIDADES PARA ELECTROVENTILADOR RADIADOR MOTOR.
- 27.- TRANSMISOR PRESION ACEITE.
- 28.- INTERRUPTOR SEÑALIZACION PRESION DE ACEITE.
- 29.- INTERRUPTOR LUNA TERMICA CON INDICADOR OPTICO.
- 30.- INTERRUPTOR LUCES DE PARE.
- 31.- CONMUTADOR TRES POSICIONES LUCES EXTERIORES.
- 32.- INTERRUPTOR LUCES DEL CUADRO.
- 33.- CUADRO DE INSTRUMENTOS.
- 34.- LAMPARAS ILUMINACION CUADRO.
- 35.- CUENTA REVOLUCIONES.
- 36.- INDICADOR NIVEL COMBUSTIBLE.
- 37.- INDICADOR OPTICO LUCES DE CARRETERA.
- 38.- INDICADOR OPTICO LUCES POSICION.
- 39.- INDICADOR OPTICO LUCES DE DIRECCION.
- 40.- INDICADOR OPTICO RESERVA COMBUSTIBLE.
- 41.- INDICADOR OPTICO DE STARTER.
- 42.- INDICADOR OPTICO CARGA DE BATERIA.
- 43.- CONMUTADOR PALANCA LUCES DIRECCION.
- 44.- CONMUTADOR LUCES CARRETERA Y CRUCE.
- 45.- PULSADOR BOCINA.
- 46.- CONMUTADOR TRES POSICIONES LIMPIAPARABRISAS.
- 47.- CONMUTADOR ARRANQUE.
- 48.- TERMOMETRO TEMPERATURA AGUA.
- 49.- LAMPARA INDICADOR TEMPERATURA AGUA.
- 50.- LAMPARA SEÑALIZACION PRESION ACEITE.
- 51.- INDICADOR PRESION ACEITE.
- 52.- LAMPARA ILUMINACION PRESION ACEITE.
- 53.- CONMUTADOR TRES POSICIONES PARA CALEFACCION.
- 54.- LAMPARA ILUMINACION RELOJ HORARIO.
- 55.- RELOJ HORARIO.
- 56.- ENCENDEDOR ELECTRICO.
- 57.- INDICADORES TRASEROS DE POSICION, DIRECCION Y PARE.
- 58.- LUZ MARCHA ATRAS.
- 59.- LUZ MATRICULA.





1.-	TIEMPOS BATERIA. Sustituir. INCLUYE : Comprobar carga y densidad, añadir agua, limpiar bornes y proteger.	0,2
	BATERIA. Desmontar, cargar e instalar. INCLUYE : Comprobar carga y densidad, añadir agua, limpiar bornes y proteger	0,4
2.-	CABLE POSITIVO DE BATERIA. Sustituir.	0,3
3.-	CABLE NEGATIVO DE BATERIA. Sustituir.	0,2
4.-	BOCINA. D. y M. o sustituir	0,3
	BOCINA. Reparar y reglar. INCLUYE : D. y M. del vehículo	1,0
5.-	CAJA DE INTERMITENCIAS. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cuadro.	—
6.-	COMBINADOR DE LUCES E INTERMITENTES. D. y M. o sustituir	0,4
	COMBINADOR DE LUCES E INTERMITENTES. Reparar. INCLUYE : Desmontaje, limpieza y sustitución del conjunto si es necesario e instalar en el vehículo	1,5
7.-	INTERRUPTOR EN EL TABLERO. Sustituir . . .	0,1
8.-	INTERRUPTOR DE LIMPIAPARABRISAS. Sustituir.	0,4
9.-	INTERRUPTOR DE LUNA TERMICA. Sustituir .	0,1
	INSTALACION ELECTRICA. Revisión general en el vehículo con todos los grupos mecánicos desmontados. INCLUYE : Sustitución o reparación de aparatos auxiliares o de mando (excepto generador, motor de arranque y distribuidor de encendido), sustituir o reparar cualquier cable, cargar la batería y puesta a punto de la instalación después de instalar los grupos mecánicos	8,8
	INSTALACION ELECTRICA. Verificación general. INCLUYE : Localización de averías, prueba de funcionamiento del generador, regulador-disyuntor, verificación y colocación del cuadro de instrumentos, reparando cualquier borna o terminal	1,5
	CABLES. (Uno cualquiera). Reparar después de verificar la instalación eléctrica. INCLUYE : D. y M. parcialmente el cable	0,7


CARACTERISTICAS

BATERIA

Tensión	12 V.
Capacidad (durante 20 horas de descarga)	45 Ah.
Longitud	224 mm.
Anchura	168 mm.
Altura (en los terminales)	205 mm.

Cuadro

10



11

14




12

10.-	TIEMPOS CUADRO DE INSTRUMENTOS (Conjunto). D. y M. o sustituir	0,5
11.-	CUENTA KMS. Sustituir. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias	0,7
12.-	INDICADOR DE TEMPERATURA. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cuadro	0,7
13.-	INDICADOR DE COMBUSTIBLE. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. cuadro	0,7
14.-	CUENTA REVOLUCIONES. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cuadro.	—
	RELOJ HORARIO. D. y M. o sustituir	—
	LAMPARA EN EL TABLERO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. cuadro	0,3


CARACTERISTICAS

LAMPARAS


Potencia de lámparas :	
Indicadores de dirección en cuadro	3 W.
Indicador presión de aceite	3 W.
Indicador carga de batería.	3 W.
Reserva de combustible	3 W.
Control de luces en el cuadro.	3 W.
Tirador de starter	3 W.



1.-	TIEMPOS	
CONJUNTO DE CALEFACCION. D. y M. o sustituir.	0,7	
2.-		
CUERPO SUPERIOR, INFERIOR Y TAPAS. Sustituir	0,7	
3.-		
TUBO DE CONDUCCION AGUA CALEFACCION. Sustituir. INCLUYE : Vaciar y llenar : Un tubo.	0,4	
Dos tubos	0,6	
4.-		
RADIADOR DE CALEFACCION. Sustituir	0,7	
5.-		
GRIFO DE CALEFACCION. Sustituir	0,5	
POMO DE GRIFO DE CALEFACCION. Sustituir. INCLUYE : D. y M. calefactor.	0,5	
6.-		
MOTOR VENTILADOR DE CALEFACCION: D. y M. o sustituir	0,6	
7.-		
CONJUNTO MANDOS DE CALEFACCION. D. y M. o sustituir. INCLUYE : D. y M. calefactor	0,5	
INTERRUPTOR DE CALEFACCION. Sustituir	0,1	



8.-	TIEMPOS	
FARO. D. y M. o sustituir. INCLUYE : Reglaje.	0,5	
FAROS. Sustituir lámpara.	0,2	
FAROS. Reglar.	0,3	
9.-		
PILOTO DELANTERO. D. y M. o sustituir	0,2	
10.-		
TULIPA Y/O LAMPARA. Sustituir	0,2	
11.-		
PILOTO TRASERO. D. y M. o sustituir.	0,2	
12.-		
TULIPA Y/O LAMPARA. Sustituir	0,2	




13.-	TIEMPOS	
PARAGOLPES DELANTERO COMPLETO. Desmontar y montar	1,2	
PARAGOLPES DELANTERO COMPLETO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. paragolpes y traspaso de los accesorios	—	
PARTE SUPERIOR DE PARAGOLPES. Desmontar y montar.	0,4	
PARTE INFERIOR DE PARAGOLPES. Desmontar y montar.	0,9	
14.-		
PARAGOLPES TRASERO. Desmontar y montar	0,3	
PARAGOLPES TRASERO. Sustituir. INCLUYE : D. y M. paragolpes y traspaso de los accesorios	0,8	
15.-		
PILOTO MATRICULA. Sustituir	0,2	
TULIPA Y/O LAMPARA. Sustituir	0,2	



16.-	TIEMPOS	
ASIENTO DELANTERO. D. y M. o sustituir	0,1	
ASIENTO DELANTERO. (Apoyo y mecanismo del asiento). Reparar	1,0	
DISPOSITIVO DE REGULACION O ABATIMIENTO DEL RESPALDO. Sustituir	—	
17.-		
CORREDERAS DE ASIENTOS. Corregir holgura	0,2	
18.-		
RESPALDO ASIENTO TRASERO. D. y M. o sustituir.	0,2	
19.-		
COJIN ASIENTO TRASERO. D. y M. o sustituir	0,2	





1.- TIEMPOS	
CAPOT DELANTERO. Desmontar y montar. INCLUYE : Ajustar.....	0,4
CAPOT DELANTERO. Sustituir. Carrocero :	0,4
Pintura :	3,7.
JUNTA DE CAPOT DELANTERO. Sustituir	—
CABLE DE APERTURA CAPOT. Sustituir	0,3
CIERRE DE CAPOT. Sustituir.	0,4
MUELLE DE CERRADURA DE CAPOT. Sustituir.	0,1
2.- FRENTE DELANTERO. Sustituir. Carrocero :	1,7
Pintura :	2,5.
3.- REJILLA DE FRENTE. Sustituir.	0,2
4.- ALETA DELANTERA. Sustituir. Carrocero :	s/t
Pintura :	3,5.
PILOTO DE ALETA. Sustituir.	0,2
MOLDURA DE ALETA. Sustituir	—
5.- PASE DE RUEDA DELANTERO. Sustituir. Carrocero :	s/t - Pintura : s/t
6.- TECHO DE CHAPA. Sustituir. Carrocero :	s/t
Pintura :	s/t
GUARNECIDO DE TECHO. Sustituir. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias	s/t
7.- MARCO DE PARABRISAS. Sustituir. Carrocero :	s/t - Pintura : s/t

8.- LUNA DE PARABRISAS O GOMA. Sustituir : Por rotura. INCLUYE : Limpieza de cristales	6,6
Sin estar rota	6,4
LUNA DE PARABRISAS. Corregir hermetismo ..	—
9.- LUNA TRASERA O GOMA. Sustituir.	4,7
LUNA TRASERA. Corregir hermetismo	—
10.- ALETA TRASERA. Sustituir. Carrocero :	s/t
Pintura :	4,5.
MOLDURA DE ALETA. Sustituir	—
11.- LUNA LATERAL O GOMA. Sustituir.	—
12.- FALDON TRASERO. Sustituir. Carrocero :	1,0
Pintura :	4,0.
FALDON TRASERO. Sustituir al tiempo de una aleta. Carrocero : s/t - Pintura : s/t	s/t
FALDON TRASERO. Sustituir al tiempo de dos aletas. Carrocero : s/t - Pintura : s/t	s/t
PLACA DE MATRICULA. Sustituir	0,3
13.- CAPOT TRASERO. Desmontar y montar	0,2
CAPOT TRASERO. Sustituir. Carrocero :	0,3
Pintura :	2,2.
GOMA CONTORNO CAPOT. Sustituir	0,8
CERRADURA DE CAPOT. D. y M. o sustituir ...	0,5
DISPOSITIVO DE RETENCION DE CAPOT. Sustituir.	0,2



1.-	TIEMPOS	
PUERTA DELANTERA. Desmontar y montar	0,5	
PUERTA DELANTERA. Reglar.	0,2	
PUERTA DELANTERA. Sustituir. Carrocero : 1,9 Pintura : 4,0.	5,9	
2.-		
PANEL INTERIOR DE PUERTA. D. y M. o sustituir.	0,2	
3.-		
CERRADURA DE PUERTA. Sustituir o reparar ..	0,6	
4.-		
MANECILLA EXTERIOR DE PUERTA. D. y M. o sustituir	0,1	
5.-		
MANECILLA INTERIOR DE PUERTA. D. y M. o sustituir	0,1	
6.-		
GOMA CONTORNO DE PUERTA. D. y M. o sustituir.	0,2	
7.-		
LUNA DE PUERTA. Sustituir.	1,0	
8.-		
CAJETIN DE LUNA. Sustituir.	1,2	
9.-		
EJEVALUNAS DE PUERTA. Sustituir.	0,8	
10.-		
MANECILLA DE EJEVALUNAS. Sustituir.	0,2	



11.-	TIEMPOS	
GUARNECIDO DE TECHO. Sustituir. INCLUYE : Todas las operaciones necesarias	--	
12.-		
ASIDERO DE TECHO. D. y M. o sustituir.	0,1	
13.-		
GUARNECIDO TRASERO. D. y M. o sustituir. ...	0,4	
14.-		
QUITASOL. D. y M. o sustituir	0,2	
15.-		
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR. D. y M. o sustituir	0,1	
16.-		
CENICERO. D. y M. o sustituir	0,1	
17.-		
CONSOLA DE PISO. D. y M. o sustituir	0,3	
18.-		
CINTURONES DE SEGURIDAD (Uno). D. y M. o sustituir	0,4	
19.-	TIEMPOS	
CARROCERIA. Desmontar y montar. INCLUYE : La extracción y colocación de los elementos mecánicos necesarios, realizando los reglajes que fuesen precisos	25,2	
CARROCERIA. Sustituir. INCLUYE : Extraer y colocar los órganos mecánicos y accesorios, guarnecidos, puertas y capots, reglaje de geometría y dirección y verificación eléctrica. Carrocero, guarnecido, electricidad y mecánica : 93,1 Pintura : 45,0.	138,1	
CARROCERIA. Preparar para reparar en banco parte delantera. INCLUYE : Extraer y colocar los elementos mecánicos necesarios y alinear ruedas. ...	11,5	
CARROCERIA. Preparar para reparar en banco parte trasera. INCLUYE : Extraer y colocar los elementos mecánicos necesarios y alinear ruedas ..	11,1	

CODIGO DE TIEMPOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

DE LOS
TURISMOS NACIONALES

EN NUEVO FORMATO

Y

CON PUESTA AL DIA

CHRYSLER	RENAULT
Simca 1000	R-4
Simca 1200	R-5
Chrysler 180	R-6
Chrysler 2 L.	R-7
Dodge 3700	R-8
Chrysler 150	R-12
CITROËN	SEAT
2 CV-6 - AK	
Dyane	600
C - 8	850
Mehari	127
GS	133
CX	128
Peugeot 504	1.200
Ford	124
Fiesta - L - S	124 Sport
Fiesta - Ghia	132
Fiesta - 1300 S	131



TODOS LOS MODELOS, MAS LAS
MODIFICACIONES QUE SE PRODUZ-
CAN DURANTE UN AÑO . . 1.950 Ptas.